

## Platten-Wagen Montageplan

- A. Aufstecken der Vollgummiräder (3) auf die Achse (1)
- B. Jedes Rad mit Starlockkappe (4) befestigen
- C. Stützrohr (5) auf den Stift (1a) der Achse (1) aufsetzen
- D. Stift (6a) des Bügels (6) auf das Stützrohr (5) aufsetzen
- E. Bügel mit Schrauben (7) und Scheiben (8) an die Plattenwanne (9) festschrauben
- F. Die Verlängerungsrohre mit Handgriffen (10) in die Bügel einstecken und mit Flügelschrauben (11) festklemmen

